



SOLEM

LR-BST-25

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 LR-BST-25 PRZYGOTOWANIE ELEKTRYCZNE

W przypadku każdego rodzaju zasilania (zasilanie sieciowe, panel słoneczny lub akumulator) należy postępować w ten sam sposób. Podłączenie kabla zasilającego zapewnia kabel 2-żyłowy (nie wymagane przestrzeganie biegunowości).

- » Zdejmij górną oraz dolną część LR-BST-25 ruchem obrotowym, a następnie włóż kartę SIM.



1.1 ZASILANIE ORAZ OKABLOWANIE

- » Przewierć otwór w zaznaczonym miejscu.
- » Przeprowadź przewód elektryczny przez otwór.



- » Podłącz kabel zasilający.



- » Podłącz przewód elektryczny do zielonego złącza.



- » Ustaw przełącznik w pozycji ON.



Po uruchomieniu urządzenie łączy się z internetem, a tym samym z platformą MySOLEM. Diody LED będą zielone przez godzinę po uruchomieniu, sygnalizując, że produkt działa.

2.1 MONTAŻ LR-BST-25

- » Wyreguluj długość kabla, pociągając go (przewód nie powinien zostawać w urządzeniu w nadmiarze).
- » Stosując silny nacisk złącz elementy razem, a następnie przekręcając, zablokuj.



- » Wyreguluj przewód, a następnie przekręć nakładkę stabilizującą.



ZAMYKANIE POKRYWY LR-BST-25

- » Zamknij dolną i górną część, sugerując się oznaczeniami.



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Zalecenia dotyczące podłączenia elektrycznego:

Użyj transformatora zasilającego dołączonego do urządzenia.

- » Podłącz wejście 230VAC transformatora do sieci elektrycznej, zabezpieczając go wyłącznikiem 2A.
- » Podłącz wyjście 24 VDC transformatora do LR-BST-25 za pomocą kabla z izolacją w powłoce gumowej H05RN-F 2x0,75 mm².
- » Umieścić transformator oraz wyłącznik w skrzynce elektrycznej klasy II.